

Descrição:

Essa função realiza a programação de chaves clonando a primeira chave diretamente do arquivo nos veículos com o sistema FFR Continental 25256.



T5 VIRGEM
(ID20)


⚠ Transponder não fica bloqueado

Informações Importantes:

- Antes de usar a carga, verifique qual módulo está presente no veículo, pois nem todos os veículos da aplicação possuem o módulo FFR. A geração de chaves ocorre apenas nos veículos equipados com o módulo FFR. Os caminhões com módulos PTM não estão incluídos nesta carga.
- Caso o módulo não esteja localizado atrás do porta-luvas, verifique a cabine do veículo.

Passo a Passo

1. Desmonte o FFR localizado atrás do porta-luvas;
2. Remova a memória do FFR;
3. Insira a memória no Faz+ utilizando o adaptador SOIC8.

**Funções disponíveis:****LEITURA**

- Chassi;
- Modelo FFR;
- Código FFR;
- ID's das chaves programadas.

**GERAR
TRANSPONDER**

- Programa quantas chaves o usuário quiser, clonando o ID da primeira chave do veículo diretamente do arquivo.

**RESTAURAR
ARQUIVO**

- Realiza a gravação do arquivo completo conforme o usuário selecionar.